

<利用方法と廃棄物の処分方法>

※フレナイン使用前に必ず取扱説明書を読んでください。

①フレナインの操作は、センサー部分に手をかざしますと、手を感知して自動で上フタが約5秒間開き、廃棄物を開閉部に入れますと約5秒経過後自動で上フタが閉まり廃棄が完了します。

②フタの作動回数は単2アルカリ乾電池4本で約5,400回位、1日50～60回作動し約3ヶ月分となります。除菌・消臭・芳香剤の持続期間は約4週間位となります。なお、内フタのシートが汚れましたら新しいシートと交換してください。

③フレナインに廃棄された汚物については、毎日ご使用先で、所在地の市区町村で決められている方法で処分ください。

<使用上の注意事項>

①開口部が開いている時、手で強制的に閉めないようにしてください。

②上フタは電子機器ですので、強い衝撃を与えたり水を掛けないでください。強力な赤外線を発する機器の近くでのご使用は避けてください。センサー部分は防水仕様ではありません。